

Anleitung zur Anbringung von Shockwatch® Indikatoren

1. Kleben Sie den **großen Warnaufkleber** entsprechend der unten stehenden Vorlage in Richtung untere Ecke auf die lange Seite des Packgutes (rechts oder links).
Den Warnaufkleber erhalten Sie **zusammen** mit dem Indikator.
2. Anschließend kleben Sie den **Shockwatch® Indikator** auf das **gekennzeichnete Feld** des großen Warnaufklebers.
3. Vermerken Sie die **Seriennummer des Indikators** auf den Frachtpapieren.
4. Kleben Sie den beiliegenden **kleinen Lieferscheinaufkleber** zur Erinnerung für die Warenannahme auf das Lieferdokument.

Wichtig:

Bitte platzieren Sie Shockwatch® Präzisionsindikatoren **niemals auf der Oberseite** oder in der **Mitte der Seitenwand** Ihres Packstückes!
Diese Seiten können während des Transports Vibrationen ausgesetzt sein und den **Shockwatch® Indikator auslösen**.

