

# Instrucciones para colocar los indicadores Shockwatch®

1. Pegue el adhesivo de advertencia grande en el área de la esquina inferior, en el lado alargado del paquete (a la derecha o la izquierda), según se muestra en la plantilla inferior.  
El adhesivo de advertencia se suministra junto con el indicador.
2. A continuación, pegue el indicador **Shockwatch®** en el **área del adhesivo de advertencia grande indicada a tal fin.**
3. Anote en la documentación de transporte el número de serie del indicador.
4. Pegue en la documentación el **adhesivo pequeño del albarán que se suministra como recordatorio para la recepción de la mercancía.**

## IMPORTANTE

No coloque nunca los indicadores de precisión Shockwatch® en el lado superior **ni en el centro de la pared lateral del paquete.**

Las vibraciones a las que estos lados pueden estar expuestos durante el transporte podrían hacer que los indicadores **Shockwatch® se despegaran.**

