

Anleitung zur Anbringung von Tiltwatch® Kippindikatoren

1. Halten Sie den Indikator **senkrecht** und entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite.
2. Kleben Sie den Indikator senkrecht haltend auf die **schmalere kippggefährdete Seite** des Packgutes, entsprechend der unten abgebildeten Vorlage.
3. Anschließend kleben Sie das **große Warnetikett** mit dem **roten Pfeil nach oben** passgenau über den Kippindikator.
Bitte beachten Sie, dass das Warnetikett **separat** bei ratioform bestellt werden muss, Best.-Nr. TWE.
4. Vermerken Sie die **Seriennummer des Indikators** auf den Frachtpapieren.
5. Kleben Sie den **kleinen Lieferscheinaufkleber** zur Erinnerung für die Warenannahme auf das Lieferdokument.
Den Lieferscheinaufkleber erhalten Sie **zusammen** mit dem Kippindikator.

Wichtig:

Bei **zwei kippggefährdeten Achsen**, bringen Sie bitte **zwei Tiltwatch® Kippindikatoren** an, wie in der unteren Abbildung dargestellt.

