

Istruzioni per l'applicazione degli indicatori di ribaltamento Tiltwatch®

1. Mantenere l'indicatore in **posizione verticale** e rimuovere la pellicola protettiva dalla parte posteriore.
2. Mantenendo l'indicatore in posizione verticale, incollarlo sul **lato stretto a rischio di ribaltamento**, come illustrato nell'immagine sottostante.
3. Incollare l'**etichetta di segnalazione** con la **freccia rossa rivolta verso l'alto** sopra all'indicatore di capovolgimento.
Ricordare che l'etichetta di segnalazione va ordinata **separatamente**, codice ratioform: TWE.
4. Annotare il **numero di serie** dell'indicatore sui documenti di trasporto.
5. Incollare l'**adesivo della bolla di accompagnamento** per ricordare di allegare i documenti di trasporto all'accettazione merci.
L'adesivo della bolla di accompagnamento viene fornito insieme all'indicatore di capovolgimento.

Attenzione:

Se esistono due assi a rischio di ribaltamento, applicare due indicatori Tiltwatch® come illustrato nell'immagine sottostante.

