

ratioform

PACKANLEITUNG FÜR DAS THERMO-SET TKS1

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Tiefkühlakkus vor der Verwendung vollständig durchgefroren sind. Empfehlung: Alle Tiefkühlakkus sollten vor dem Gebrauch mindestens 48 Stunden lang bei mindestens -30°C oder kälter tiefgefroren worden sein.

1. Legen Sie 2 Tiefkühlakkus übereinander in den Thermocontainer.
2. Packen Sie das zu transportierende und tiefgefrorene Produkt auf die beiden Tiefkühlakkus.
3. Legen Sie 2 Tiefkühlakkus übereinander auf das Produkt.
4. Packen Sie den Deckel auf den Thermocontainer und verschliessen Sie den äusseren Karton mit Klebeband.

Zeichnung zum besseren Verständnis dieser Packanleitung:

