



PACKANLEITUNG FÜR DAS THERMO-SET TKS2

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Tiefkühlakkus vor der Verwendung vollständig durchgefroren sind. Empfehlung: Alle Tiefkühlakkus sollten vor dem Gebrauch mindestens 48 Stunden lang bei mindestens -30°C oder kälter tiefgefroren worden sein.

1. Legen Sie 2 Tiefkühlakkus in den Thermocontainer.
2. Packen Sie an jeder der zwei kürzeren Seiten des Thermocontainers je 1 Tiefkühlakku in den Container. Der Akku steht hierbei auf der langen Kante.
3. Packen Sie an einer längeren Seite des Thermocontainers 2 Tiefkühlakkus in den Thermocontainer. Die Akkus stehen hierbei auf der langen Kante.
4. Stellen Sie an der anderen längeren Seite des Thermocontainers 4 Tiefkühlakkus ebenfalls längs auf die Kante.
5. Packen Sie das tiefgefrorene und zu transportierende Produkt in den freien Raum.
6. Legen Sie 4 Tiefkühlakkus auf das Produkt und die Kanten der Tiefkühlakkus.
7. Packen Sie den Deckel auf den Thermocontainer und verschliessen Sie den äusseren Karton mit Klebeband.

ratioform

Zeichnung zum besseren Verständnis dieser Packanleitung:

