



PACKANLEITUNG FÜR DAS THERMO-SET TKS4

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Tiefkühlakkus vor der Verwendung vollständig durchgefroren sind. Empfehlung: Alle Tiefkühlakkus sollten vor dem Gebrauch mindestens 48 Stunden lang bei mindestens -30°C oder kälter tiefgefroren worden sein.

1. Legen Sie 4 Tiefkühlakkus in den Thermocontainer.
2. Stellen Sie 2 Tiefkühlakkus hochkant an 2 Seiten des Thermocontainers.
3. Legen Sie 4 Tiefkühlakkus seitlich an 2 Seiten des Thermocontainers.
4. Packen Sie das tiefgefrorene und zu transportierende Produkt in den freien Raum.
5. Legen Sie 8 Tiefkühlakkus auf das Produkt und die Kanten der Tiefkühlakkus.
6. Packen Sie den Deckel auf den Thermocontainer und verschliessen Sie den äusseren Karton mit Klebeband.

ratioform

Zeichnung zum besseren Verständnis dieser Packanleitung:

