

# Anleitung zur Anbringung von Shockwatch®2 Indikatoren

1. Kleben Sie den **großen Warnaufkleber** entsprechend der unten stehenden Vorlage in Richtung untere Ecke auf die lange Seite des Packgutes (rechts oder links). Den Warnaufkleber erhalten Sie **zusammen** mit dem Indikator.
2. Anschließend kleben Sie den **Shockwatch®2 Indikator** auf das **gekennzeichnete Feld** des großen Warnaufklebers.
3. Vermerken Sie die **Seriennummer des Indikators** auf den Frachtpapieren.
4. Kleben Sie den beiliegenden **kleinen Lieferscheinaufkleber** zur Erinnerung für die Warenannahme auf das Lieferdokument.

## Auslösebereich:

**Stöße aus dieser Richtung werden von dem Indikator registriert**

